

## Spectralink 7522/7532

### Kurzanleitung



Bitte laden Sie das Mobilteil fünf Stunden lang vor der Erstinbetriebnahme auf, um die optimale Akku-Leistung sicherzustellen.

**Bitte beachten:** Entfernen Sie vor dem Laden den grünen Batterieschutz!

#### Ein-/Ausschalten des Mobilteils

- Zum Ausschalten des Mobilteils drücken Sie den linken Softkey bis die Frage „Abschalten?“ auf dem Display erscheint.
- Bestätigen Sie mit „Ja“.

#### Anpassung Lautsprecher Headset-Lautstärke

- Während eines Rufes drücken Sie die Tasten An der oberen rechten Seite des Mobilteils um die Lautstärke anzupassen.

#### Anpassung der Klingellautstärke

Drücken Sie „Menü“, um das Hauptmenü zu öffnen.

- Scrollen Sie zu „Einstellungen“ und drücken Sie „Wählen“.
- Scrollen Sie zu „Klingellautstärke“ und drücken Sie „Wählen“.
- Drücken Sie die linke oder rechte Navigationstaste, um die Lautstärke anzupassen.
- Drücken Sie „Ändern“, um Ihre Einstellung zu sichern und dann „Zurück“.


#### Wechsel des Klingeltons

Drücken Sie „Menü“, um das Hauptmenü zu öffnen.


- Scrollen Sie zu „Einstellungen“ und drücken Sie „Wählen“.
- Scrollen Sie zu „Klingelton“ und drücken Sie „Wählen“.
- Scrollen Sie zum gewünschten Klingelton und drücken Sie „Ändern“, um diesen zu wählen und abzuspielen.
- Drücken Sie „Zurück“.

#### Anrufe tätigen

##### Wählen nach Abheben (direktes Wählen)

- Drücken Sie  um ein Freizeichen zu erhalten.
- Wählen Sie die Nummer der Nebenstelle oder die externe Nummer.


##### Wählen vor Abheben ( Wahlvorbereitung)

- Wählen Sie die Nummer der Nebenstelle oder die externe Nummer.
- Drücken Sie  um die eingegebene Nummer zu wählen.

#### Zielwahl-Rufe


- Drücken und halten Sie die zugewiesene Zifferntaste (0-9) für drei Sekunden, bis der Ruf aufgebaut wird.

#### Rufe annehmen und beenden

- Um einen Ruf anzunehmen oder beenden, drücken Sie .


#### Ruf aus der Anruferliste

Drücken Sie die linke Navigationstaste, um die Gesamtliste aller Anrufe zu erhalten.

- Scrollen Sie zum gesuchten Namen, bzw. zu der gesuchten Nummer und drücken Sie .


#### Rückruf eines verpassten Anrufs

Drücken Sie die rechte Navigationstaste, um die Liste der verpassten Anrufe zu erhalten.

- Scrollen Sie zum gesuchten Namen, bzw. zu der gesuchten Nummer und drücken Sie .

#### Anrufe aus dem Telefonbuch

Drücken Sie die untere Navigationstaste, um das Telefonbuch anzuzeigen.

- Scrollen Sie zum gesuchten Namen und drücken Sie  zum Wählen.



- 1 Display
- 2 Klingellautstärke
- 3 Headset-Anschluss
- 4 Linker Softkey
- 5 Rechter Softkey
- 6 Ende / Gesprächstaste
- 7 Navigationskreuz
- 8 Mikrophon
- 9 Gespräch vermitteln

### Neuen Kontakt dem Telefonbuch hinzufügen

Drücken Sie "Menü", um das Hauptmenü zu öffnen.

- Scrollen Sie zu „Telefonbuch“ und drücken Sie „Wählen“.
- Scrollen Sie zu „Name/Nr. hinzufügen“ und drücken Sie „Wählen“.
- Geben Sie den Namen des Kontaktes unter Verwendung der Zifferntasten 2-9 ein.
- Scrollen Sie zu „Nummer“ und geben Sie die Tel.-Nummer des Kontaktes ein (max. 24 Stellen).
- Drücken Sie „Speichern“, um Namen und Nummer zu sichern.

Falls das Display „Speicher voll“ meldet, müssen Sie zunächst Kontakte aus dem Telefonbuch löschen.

### Kurzwahl zuweisen

Drücken Sie "Menü", um das Hauptmenü zu öffnen.

- Scrollen Sie zu „Telefonbuch“ und drücken Sie „Wählen“.
- Scrollen Sie zu „Namen suchen“ und drücken Sie „Wählen“.
- Selektieren Sie den gewünschten Namen und drücken Sie „Details“.
- Falls mehrere Nummern hinterlegt sind, scrollen Sie zum gewünschten Eintrag und drücken Sie „Wählen“.
- Scrollen Sie zu „Kurzwahl hinzufügen“ und drücken Sie „Wählen“.
- Scrollen Sie zur gewünschten Position und drücken Sie „Name zufig“.

Falls die Position belegt ist, drücken Sie „Ja“ um den bisherigen Eintrag zu ersetzen.

### Ein-/Ausschalten Tastensperre

- Drücken Sie linker Softkey gefolgt von "★" zum Sperren der Tastatur und „Entsperr“ gefolgt von "★" zum Entsperrern.

### Ruhemodus ein/aus

- Drücken Sie linker Softkey gefolgt von „#“, um den Ruhemodus ein-/auszuschalten. Im Ruhemodus ist das Klingelsignal ausgeschaltet und der Vibrationsalarm ist eingeschaltet.

### Menüs verlassen

- Zum Verlassen der Menüs und Rückkehr zum Startbildschirm drücken Sie "R".

### Freisprechen ein/aus

- Während eines Rufes drücken Sie "Loud on", um den Freisprechmodus einzuschalten.
- Um den Freisprechmodus zu verlassen, drücken Sie "Loud off" .

### Mikrofon ein-/ausschalten

- Während eines Rufes drücken Sie „Mikr. aus“, um das Mikrofon auszuschalten.
- Drücken Sie „Mikr. an“, um das Mikrofon wieder zu aktivieren.

### Technische Daten








#### Akku-Laufzeiten

Sprechzeit: bis 24 h  
Standby-Zeit: bis 200 h

#### Temperatur

Zulässige Umgebungstemperatur: -10 - 55°C/14° - 131°F.  
Zulässige Ladentemperatur: 0° - 40°C/ 32° - 104°F.

### Handset icons

Kommender externer Ruf	
Kommender interner Ruf	
Entgangener Ruf	
Akku wird geladen	
Tastensperre eingeschaltet	
Mikrofon ausgeschaltet	
Ruhemodus eingeschaltet	

©2014-2017 Spectralink Corporation.  
All rights reserved.  
Specifications subject to change without notice.

Spectralink Corporation  
2560 55th Street  
Boulder CO 80301, USA

Spectralink Europe ApS  
Bygholm Søpark 21 E Stuen  
DK-8700 Horsens  
Tel. +45 7560 2850

infodk@spectralink.com  
www.spectralink.com